

計時器使用說明：

1. 開機秤量：將計時器放在平穩的表面上，並確認已插入電池。
2. 將咖啡杯或壺放在秤台上，按下歸零，將秤盤歸零，並確保秤盤上沒有任何物品。
3. 加入咖啡豆粉：將磨碎的咖啡豆粉加入杯中或壺中，再次按下歸零，讓秤盤歸零，並確認咖啡豆粉的重量
4. 加入熱水：啟動計時器，開始計時。慢慢地倒入熱水沖泡咖啡，同時注意計時器的時間，讓沖泡時間更加精確。
5. 完成沖泡：當計時器提示時間到達時，關閉熱水，完成沖泡。您可以按照自己的口味，加入奶泡或糖等調味料。

正計時

螢幕計時區顯示 00:00 按下單位鍵，計時開始，再次按下單位鍵計時停止。

倒計時

按下〔分/秒〕鍵分別設置好〔分/秒〕鍵設置好後，按下單位鍵，倒計時開始，計時結束後會響鈴。(備註:常按可快速遞增)

歸零

同時按下分+秒鍵可以清空數據。

