

GRN 計重電子秤

使
用
說
明
書

一、顯示板及按鍵說明

1、顯示板說明



液晶 (LCD)

當觸發功能，顯示面板上對應位置亮起：

- 1-1 計數—— PCS 表示秤在技術狀態中。
- 1-2 扣重—— 表示秤已經扣重。
- 1-3 歸零—— 表示秤已歸零。
- 1-4 lb oz 台斤 g —— 表示當前秤重單位。
- 1-5 閃電標誌—— 表示當前交流電 (110V) 已通電。

2、按鍵說明

- 2-1 【扣重/校正】：用來扣除秤盤上的容器重量和歸零，復用重量參數校正進入功能。
- 2-2 【計數】：用於計數功能時個數計算，按開啟可以進行取樣和計數功能。
- 2-3 【單位轉換】：用來選取計重單位，多單位之間切換。
- 2-4 【ON/OFF】：開/關機按鍵。

二、操作說明

1、扣重：按【扣重/校正】鍵扣除毛重

將空容器放在秤盤上。

按【扣重/校正】鍵、顯示指示到淨重位置，且重量顯示為零。

放上物品零件後，所顯示的重量為淨重示值。

拿掉容器時、顯示負值，再按【扣重/校正】鍵即可歸零。

2、歸零（復用【扣重/校正】鍵）：按鍵歸零

秤物品之前窗口示值有餘數按【扣重/校正】鍵，確保秤是從零起秤。

3、單位選擇：按鍵切換

按【單位轉換】鍵可選擇計重單位，每按一次【單位轉換】，顯示屏會循環顯示其中一項位符號並指示。

4、計數：按鍵取樣後計數

按【計數】鍵取樣（按【扣重/校正】鍵可循環顯示 10、20、50、100 取樣選擇任何數字均可，越多越準確）算好後的數量放於盤上（比如 50 個已知數量）。按【扣重/校正】選擇到 (50) 再按【計數】鍵、即可顯示取樣之實際數量，此時窗口指示燈在計數 (PCS) 點亮、即計數完成數量設定，若再加放、減少計數之物品就可秤出所要數量。

當完成計數功能後，再按一次【計數】鍵退出計數、視窗顯示當前物品實際重量。

5、ON/OFF: 開/關機按鍵

開關機功能作用。

三、校正

按【扣重/校正】鍵不放、打開電源開關，當秤從 (000000-999999) 自檢過程中轉至顯示『XXXXXX』當前校正砝碼值時放上砝碼自動校正

顯示當前校正砝碼值時，放上整數砝碼，秤自動識別砝碼值並自動校正。

四、電氣特性：

額定電壓：AC110V(-5%~+10%) 50Hz(±5%)

額定功率：不大於 3W 正常功耗小於 1VA

五、環境要求：

濕度 相對溼度不大於 90

溫度 運儲溫度 -10°C—+50°C

工作溫度 0°C—+40°C

濕度 儲運濕度 <70%RH(無結露)

工作濕度 <90%RH(無結露)

保 證 卡

客戶：_____ 地址：_____

保固期間：購買日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止

產品名稱：_____ 機型：_____ 製造號碼：_____

◆本保固卡未經代理商蓋章及填註購買日期者無效。

◆憑本保固卡享有自購買日一年之免費服務，人為因素(摔落、供電錯誤、超載重壓)，蟲害，天災地
變不在保固範圍內以及保固期間外調整修理服務時應酌情收取零件及技術服務費。

◆電子秤耗材：電池、充電線、變壓器、按鍵、調整腳、皆為消耗品，提供三個月保固
代理商

